

KULLANIM KILAVUZU



• Flowsonic Duvar Tipi Ultrasonik Debimetreler (IP67)





"Flowsonic" S Meter Sayaç ve Otomasyon A.Ş.'nin Tescilli bir markasıdır. (Tüm hakları saklıdır)

İçindekiler

1. Giriş

1.1 Tanıtım	5
1.2 Özellikler	5
1.3 Akış Ölçüm Prensibi	5
1.4 Transduser Seçenekleri	6
1.5 Tipik Uygulamalar	6
1.6 Ürün Tanımı	6
1.7 Teknik Özellikler	7

2. Montaj

.8
. 8
.9
9
10
10
12
.13
.15
15
16

3. Menü Ekran Detayları

3.1 Menü Ekran	Gruplarının	Açıklaması	
3.2 Menü Ekran	Detaylar1		

4. Çalışma Ayarları

4.1 Cihazın Doğru Çalıştığının Kontrolü	
4.2 Sıvı AKış Yönünün Tespiti	
4.3 Ölçüm Birim Sistemlerinin Değiştirilmesi	
4.4 Debi Biriminin Seçimi	
4.5 Toplayıcı Çarpanının Kullanımı	29
4.6 Toplayıcıların Açılması veya Kapanması	29

4.7 Toplayıcıların Sıfırlanması	30
4.8 Fabrika Ayarlarının Geri Yüklenmesi	
4.9 Damper Ayarı	
4.10 Düşük Debi Ayarı (Zero-cutoff)	30
4.11 Sıfır Ayarı (Zero Point)	30
4.12 Kalibrasyon Skala Faktörü Ayarı	
4.13 Sistem Kilitleyici	30
4.14 Akım Çıkışı (4-20mA)	
4.15 Frekans Çıkışı	31
4.16 Toplayıcı Sinyal Çıkışı	
4.17 Alarm Sinyali	32
4.18 Dahili Zil (Buzzer) Ayarı	33
4.19 OCT (Open Collector) Çıkış Ayarı	
4.20 Dahili Takvim Ayarı	33
4.21 Tarih Toplayıcıları	
4.22 Çalışma Zaman Sayıcısı (Timer)	33
4.23 Manuel Toplayıcı	33
4.24 Cihaz Seri No (ESN) ve Diğer Küçük Detayların Kontrolü	33
4.25 Veri Kaydedicinin (Datalogger) Kullanımı	33
4.26 Analog Voltaj Sinyali	
4.27 LCD Ekran Ayarı	34
4.28 RS232/RS485 Kullanımı	34
4.29 Çevrimdışı Otomatik Hesaplama Fonksiyonu	34
4.30 Dozajlama Kontrol Ayarı (Batch Kontrol)	34
4.31 Analog Çıkış Ayarı	34
4.32 Parametrelerin Hafizaya Alınması	
4.33 Kullanıcı Tip Transduser Ayarlarının Girilmesi	35
4.34 Doğrusallık (Linearity) Düzeltmesi	35
4.35 Sık Kulanılan Boru Parametrelerini Kaydı/Geri Yüklenmesi	36

5. Arıza Giderme

5.1 Açılış Hata Mesajları ve Çözümleri	
5.2 Hata Kodları Tanımı ve Çözümleri	
5.3 Diğer Problemler ve Çözümleri	
6. Garanti	

<u>1. Giriş</u>

1.1 Tanıtım

Flowsonic marka FS-301SW model yeni nesil Transit Time ultrasonik debimetreyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Debimetrenin göstergesi uzun süreli akış ölçümü için sabit bir yere monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

1.2 Özellikler

- Doğrusallık : 0.5%, Tekrarlanabilirlik: 0.2%, Doğruluk : ±1%
- Kolay Kullanım.
- Bir kaç model transduser ile DN15 ile DN6000 arasındaki borularda kullanım imkanı.
- Düşük voltaj ve çok darbeli teknolojinin benimsenmiş olması doğruluğunu, kullanım ömrünü ve güvenilirliği arttırır.
- Güçlü kayıt fonksiyonu, son 64 gün / 64 ay / 5 yılın toplayıcılarını kaydeder.

1.3 Akış Ölçüm Prensibi

Flowsonic FS-301SW ultrasonik akış ölçerler, kapalı borulardaki sıvıların akış hızının ölçmek üzere tasarlanmış debimetredir. Transduserların temassız ve boru üzerine takılan tipte olması, onların kirlenmeme ve kolay montaj özelliğinde olmasını sağlar.

FS-301SW transit-time debimetrelerin kullandığı iki transduser, ultrasonik dalgaların hem alımı hemde gönderim işlevini görür. Transduserler (dönüştürücüler) birbirlerinden belirli bir mesafede kapalı bir borunun dış yüzeyine monte edilirler. Transduserler (dönüştürücüler) ya sesin borunun içinde 2 kere geçtiği "V" methoduyla, veya sesin borunun içinde 4 kere geçtiği "W" methoduyla veya transduserlerın boru üzerine karşılıklı olarak monte edildiği ve sesin borunun içinden bir kere geçtiği"Z" methoduyla monte edilir. Transduserlerin montaj seçimi boru ve sıvının karakteristik özelliklerine bağlıdır.

Debimetre,iki transduser arasında ses enerjisindeki module edilmiş bir frekansın dönüşümlü olarak alınması ve gönderilmesi ile çalışır ve iki transduser arasındaki sesin geçiş süresi transit time (geçiş süresi) olarak ölçülür. Aşağıda gösterildiği gibi ölçülen geçiş süresi (transit time) arasındaki fark doğrudan ve tam olarak boru içindeki sıvı hızına bağlıdır.





- θ = Ses daglası gönderim açısı
- M = Ultrasonik sesin geçiş zamanı
- D = Borunun iç çapı
- T_{up} = Ses dalgasının akış yönündeki transduserdan ,diğer yöndeki transdusere ulaşım zamanı.
- T_{down} = Ses dalgasının akışın ters tarafındaki transduserdan akış yönündeki transdusere ulaşım zamanı
- $\Delta T = Tup Tdown$

1.4 Transduser Seçenekleri

- S-1 : Boru çapı DN15 100mm arası için, (standart model)
- M-1 : Boru çapı DN50 1000mm arası için, (standart model)
- L-1 : Boru çapı DN300 6000mm arası için, (standart model)
- HS-1 : Boru çapı DN15 100mm arası için, (yüksek sıcaklık)
- HM-1 : Boru çapı DN50 1000mm arası için, (yüksek sıcaklık)

1.5 Tipik Uygulamalar

Duvar monteli FS-301SW model debimetreler boru içi akış ölçümlerinde geniş bir sıvı çeşitliliği sunar. Ölçümlenebilir sıvılar saf sıvıların yanı sıra içinde az miktarda küçük parçacıkların bulunduğu sıvıları da kapsar.

Örneğin ;

- Sur (sıcak su, çiller suyu, şehir şebeke suyu, deniz suyu, atık su ,vs.);
- Küçük partiküler içeren kanalisazyon suyu;
- Yağ & Petrol (Ham petrol, yağlama yağı, Motorin, Fuel -Oil vs.);
- Kimyasallar (Alkol, Asitler, v.s.);
- Fabrika atık suyu;
- İçecek, Sıvı gıdalar;
- Ultra saf sıvılar;
- Solvent ve diğer sıvılar

1.6 Ürün Tanımı (Seri no)

Her bir Debimetrenin farklı bir ürün kimlik numarası ya da üretici tarafından yazılımın içine yerleştirilmiş bir ESN nosu (elektronik seri numarası) vardır. Herhangi bir donanım arızası durumunda, servise başvururken M61 nolu menü ekranınde görünen bu numarayı bildiriniz.

1.7 Teknik Özellikler

Teknik Özellikler			
	Doğruluk	±1%	
Genel Tekrarlama ± 0.2% den daha iyi Ölçüm Prensibi Transit-time ölçüm prensibi			
	Ekran	Koruma Sınıfı : IP67 (Sensörler : IP68)	
		4-20mA çıkış (elektrik direnci 0-1KΩ, Doğruluk % 0,1)	
Gösterge		OCT pals çıkışı (pals genişliği: 6 -1000ms/ varsayılan 200ms)	
Üleriterei	Çıkışlar	Relay çıkışı	
Unitesi		RS485 seri bağlantı	
	Girisler	3 adet 4-20mA girişi (doğruluk % 0,1/ sıcaklık-basınç-seviye)	
		Sıcaklık probu girişi PT100 (enerji ölçümü için)	
	Diğer Fonksiyonlar	 Bilgilerin Otomatik kaydı (son 64 gün / 64 Ay / 5 yıl) Son 64 açılma–kapanma zamanları ve karşılık gelen debileri Manuel veya otomatik akış kaybı kompanzasyonun aizin verir. Son 64 gündeki cihazın çalışma durumu 	
		 Data İletişimi RS485 Modbus 	
	Malzemesi	Çelik, Paslanmaz Çelik, Dökme Demir, Çimento, Bakır, PVC, Alüminyum, FRP vs. (İç kaplamalı-Liner olabilir)	
Boru	Çapı	15mm - 6000mm arası	
Boru	Düz Boru Mesafesi	Debimetreden önce 10D, Debimetreden sonra en az 5D olmalı, Debimetreden once pompa var ise mesafe 30D olmalı. (D = mm olarak boru çapı)	
	Çeşidi	Su, Deniz Suyu, Endüstriyel atık su, Asitli & Alkali sıvılar, Alkol, her çeşit yağlar ve ultrasonik iletişimin olduğu sıvılar.	
Ölcüm	Sıcaklık	Standart: -30°C /+90°C · Yüksek Sıcaklık : -30°C /+160°C	
Ölşam	Bulanıklık	10.000ppm 'den daha fazla değil ve az hava kabarcıklı	
Sivisi	Debi	0 - 7 m / s	
	Akış Yönü	Çift yönlü ölçüm (net akış / enerji ölçümü)	
	Sıcaklığı	Gösterge ünitesi ; -30°C /+80°C	
Ortam		Standart sensörler; -30 °C /+ 90 °C , Yüksek sıcaklık sensörleri:-30 °C/+160 °C	
		Gösterge ünitesi: 85% RH	
	Nem Oranı	Sensörler ; 2m 'den daha az derinlikte suyun içinde kalabilir.	
Kablo	Standart sensor kablosu; 20m (500m 'ye kadar seçilebilir - ekleme tavsiye edilmez) RS-485 kullanıldığında 1000 m'ye kadar iletişim mesafesi seçilebilir.		
Besleme	AC 85 – 264 V o	r DC 8-36 V	
Enerji Tüketimi	1.5W 'tan daha a	1.5W 'tan daha az.	
Boyutlar	170 * 180 * 56 cm		

2. Montaj

2.1 Konverter (Gösterge) Montajı

2.1.1 Boyutlar





2.1.2 Montaj Şekilleri

A- Duvara Montaj



B- Ray'a Montaj







2.1.3 Kablo Bağlantı Şeması



2.1.4 Tuş Takımı

Debimetrenin çalıştırılması gösterge üzerinde bulunan tuş takımı yan tarafta gösterildiği gibidir.

- [0] [9] ve [.]; sayıların girildiği tuşlardır.
- [Δ/+]; Yukarı hareket / bir üst menüye çıkış tuşu (Sayı girerken "+" tuşu olarak da kullanılır)
- [Δ/-]; Aşağı hareket / bir alt menüye giriş tuşu (Sayı girerken "-" tuşu olarak da kullanılır)
- [◀] ; sola hareket / sola geriye doğru silme tuşu
- [ENT] ; Giriş / Kayıt tuşu
- [MENÜ] ; Bu tuşa basıldığında direkt menü ekranıne geçilir veya bu tuşun ardından 2 haneli gidilmek istenen menü pencere numarasına basıldığında direkt olarak ilgili menü ekranıne geçiş sağlanır.



(Menü pencereleri (ekranları) belirtilirken [MENÜ] tuşu "M" olarak kısaltılmıştır)

2.1.5 Menü Ekranları

Bu debimetrenin kulanıcı arayüzü M00, M01, ... M94 'a kadar numaranlandırılmış menü ekranından oluşmuştur.Bazı modellerde bazı ekranlar kullanılmaz.İstenilen menü ekranına gitmek için 2 yöntem vardır ;

 1 – Direk Giriş : Kullanıcı istediği menü ekranına, [MENÜ] tuşuna ve ardından 2 basamakli menü ekran numarasına basarak girebilir.
 Örneğin; Borunun dış çapının girildiği M11 nolu menü ekranına gitmek için [MENÜ] + 1 + 1 tuşlarına basılır.

2 - Tuşlarına Basarak Giriş - [▲/+] ve [▼/-]

Bu tuşlara her basıldığında bir alt veya bir üst menü ekranına geçiş sağlanır. Örneğin ; M12 nolu menü ekranında iseniz , [▲/+] tuşuna bastığınızda ekran M11 nolu menü ekranına geçecektir.

Cihazda 3 farklı menü ekranı mevcuttur ;

- 1- Sayı girişi yapılan menü ekranı
- 2- Opsiyon seçenekli menü ekranı : Boru malzemesinin seçildiği M14 gibi
- : Boru dış çapının girildiği M11 gibi
- 3- Sadece durumun görüldüğü menü ekranı : Hız,Debi v.s.görüntülendiği M00 gibi

Sayı Girişi yapılan Menü ekranı:

Kullanıcı ilgili değeri değiştireceği zaman,direkt olarak o değerin sayısal tuşlarına basabilir. Örneğin; M11 nolu menü ekranındeyken, kullanıcı boru dış çapı olarak 219.2345 girecekse; (2)-(1)-(9)-(.)-(2)-(3)-(4)-(5) tuşlarına ve [ENT] tuşuna basarak giriş yapabilir.

Opsiyon seçenekli Menü Ekranı:

Kullanıcı, öncelikle seçimi değiştirme modu için [ENT] tuşuna basmalı,sonra [▲/+] ve [▼/-] tuşlarına basarak ilgili seçenekleri seçmeli veya opsiyonu seçmek için ilgili sayı tuşlarına basmalıdır. Sonunda da [ENT] tuşuna basarak seçimi tamamlaması gerekir.

Örneğin ;

M14 nolu menü ekranındaki boru malzemesinin seçimi için ; (eğer bulunulan menü ekranı farklı bir pencere ise önce [ENT] ve (1) ve (4) tuşlarına basılarak M14 nolu ekrana geçiş yapılmalıdır) Ekrandaki boru malzeme seçeneklerinden önünde "1" sayısı olan "Stainless steel" (paslanmaz çelik) boru malzemesi seçilecekse ; kullanıcı once seçimi değiştirme moduna girmek için [ENT] tuşuna basacak, sonrada imleci seçeneğin olduğu satıra getirmek için [▲/+] ve [▼/-] tuşlarına basarak yada sadece "1" sayı tuşuna basarak direkt olarak seçimini yapacaktır.

Genelde değiştirme moduna girmek için [ENT] tuşuna basılması gerekir.Eğer ekranın en alt satırında "Locked M47 Open" mesajı görünüyorsa, bunun anlamı değiştirme işlemleri kilitlenmiştir demektir. Böyle bir durumda kullanıcı herhangi bir değişiklik yapmadan once M47 nolu menü ekranına giderek kilitlenme işlemini iptal etmesi gerekir.

2.1.6 Parametrelerin Ayarlanması

Doğru bir ölçüm için aşağıdaki ayarların yapılandırılmış olması gerekir ;

- (1) Boru dış çapı
- (2) Boru et kalınlığı
- (3) Boru malzemesi

(standart dışı boru malzemeleri* için, malzeme ses hızının da yapılandırılmış olması gerekir)

- * Standart boru malzemeleri ve standart sıvılar cihazın yazılımının içine programlanmıştır. Bu nedenle onları yeniden yapılandırmaya gerek yoktur. (Liste için son sayfalara bakınız)
- (4) Boru iç kaplaması (Liner) varsa, kaplamanın malzemesi, kalınlığı ve ses hızı

- (5) Sıvı Çeşidi (standart olmayan sıvılar için ses hızıda gereklidir)
- (6) Debimetre ile kullanılacak Transduser tipi (genelde seçilmiş olan, Standart M1Tip kelepçeli transduserdir)
- (7) Transduser montaj metodu ("V" veya "Z" metodu en kullanılan metoddur)
 - M25 'de (25 nolu menü ekranınde) görülen iki transduser arasındaki mesafeyi kontrol edin ve transduserleri ona göre monte edin.
 - Parametre kurulum bilgilerini saklayın.

Standart boru malzemeleri ve standart sıvılar için, yukarıdaki ayarların aşağıdaki adımlarla yapılması tavsiye edilir.

- (1) Boru dış çapının girildiği "**M11**" ekranına gitmek için [MENÜ], [1] ve [1] tuşlarına basınız ve sonra da [ENT] tuşuna basın.
- (2) Boru et kalınlığının girildiği "M12" ekranına gitmek için [▼/-] tuşuna basın, sonra da [ENT] tuşuna basın.
- (3) Boru malzemesinin seçildiği "M14" ekranına gitmek için [▼/-] tuşuna basın, sonra da [ENT] tuşuna basın.İstenen boru malzemesini [▲/+] ve [▼/-] tuşlarına basarak seçin ve [ENT] tuşuna basın.
- (4) İç kaplama malzemesinin seçildiği "M16" ekranına [▼/-] tuşuna basın ve sonra da [ENT] tuşuna basın.[▲/+] ve [▼/-] tuşlarıyla iç kaplama malzemesini seçin ve [ENT] tuşuna basın.Kaplama yoksa "No Liner" (kaplama yok) seçin.
- (5) İç Kaplama kalınlığının seçildiği "M18" ekranına [▼/-] tuşuyla gidin ve [ENT] tuşuna basın. Sonra [▲/+] ve [▼/-] tuşlarıyla kalınlığı ayarlayın ve [ENT] tuşuna basın.(Eğer İç kaplama varsa)
- (6) Sıvının seçildiği "**M20**" ekranına [▼/-] tuşuyla gidin ve [ENT] tuşuna basın. Sonra [▲/+] ve [▼/-] tuşlarıyla doğru sıvıyı seçin ve [ENT] tuşuna basın.
- (7) Transduser tipinin seçildiği "M23" ekranına [▼/-] tuşuyla gidin ve [ENT] tuşuna basın.Sonra [▲/+] ve [▼/-] tuşlarıyla Doğru transduser tipini seçin ve [ENT] tuşuna basın.
- (8) Transduser montaj metodunun seçildiği "M24" ekranına [▼/-] tuşuyla gidin ve [ENT] tuşuna basın.Sonra [▲/+] ve [▼/-] tuşlarıyla Doğru montaj metodunu seçin ve [ENT] tuşuna basın.
- (9) Transduserlerin montaj mesafesini görmek için "M25" ekranına [▼/-] tuşuyla gidin.
- (10) Kurulum Parametrelerini saklamak için sırasıyla [MENÜ], [2], [6] tuşlarına basın.
- (11) Sinyal gücünü ve kalitesini görmek için ; [MENÜ],[9],[0] tuşlarına basınız.
 - Değerin büyük olması daha iyidir.Genellikle sinyal gücü 60.0'dan daha iyi ve sinyal kalitesi de 50.0 'den daha iyi olmalıdır.
- (12) Zaman oranını kontrol etmek için; [MENÜ],[9],[1] tuşlarına basınız.Oran değerir 100± %3 aralığı içinde olmalıdır.
- (13) Çalışma durumunu kontrol etmek için ; [MENÜ],[0],[8] tuşlarına basınız.("R" çalışmanın iyi olduğu anlamındadır.)
- (14) Ölçüm verilerini kontrol etmek için; [MENÜ],[0],[1] tuşlarına basınız.
- Not: 1. Enerji ölçümü için,su giriş ve çıkış hatlarına bağlanan PT100 bağlantılarını T1, TX1, T2, TX2, GND terminallerine bağlayınız.
 - 2.Parametreleri ayarladıktan sonra, cihaz kapandığında parametreleri kaybetmekten kaçınmak için, "M26" daki parametreleri saklamayı unutmayın,

2.2 Transduser Montajı

IP68 konuma sınıfında olan transduserların montajı şu aşamalardan oluşur ;

- Montaj yerinin belirlenmesi,
- Montaj şeklinin belirlenmesi,
- Ölçüm parametrelerinin Konvertere girilmesi, (Bölüm 2.1.6'da anlatılmıştır)
- Boru yüzeyinin temizlenmesi,
- Transduserlerin boru üzerine montajı,
- Montajın doğruluğunun kontrol edilmesi.

2.2.1 Montaj Yerinin Belirlenmesi

FS-301SW model ultrasonic Debimetrelerde 2 adet transduser vardır.Bunlardan biri Up-stream (yani akışın geldiği yöne) diğeri Down-stream (yani akışın gittiği yöne) montaj yapılmalıdır. Montaj esnasında sensörlerin doğru tarafa monte edilmesine çok dikkat edilmelidir.Zira hatalı montajlarda ölçüm hatalı olur. Sensörlerin üzerinde hangi yöne montaj edilmesi gerektiği yazılmıştır.

Montaj işleminin ilk adımı doğru ölçüm elde etmek için en iyi montaj yerini belirlemektir. Bunun için en uygun yer ; "ölçülecek sıvı ile dolu bir düz boru uzunluğu" şeklinde tanımlanabilir. Boru hattı Dikey veya Yatay pozisyonda olabilir. Detaylar aşağıda gösterilmiştir.



Dikey Hat

Yukarı Çapraz Hat

En Alt Seviye

En uygun yerin seçimi için tavsiyeler

- (1) Transduseri düz borunun daha uzun kısmına yerleştirin.Daha uzun kısmı daha iyidir ve borunun sıvı ile tamamen dolu olduğundan emin olun.
- (2) Montaj yeri sıcaklığının transduserlerin sıcaklık limitlerinden fazla olmadığına emin olun. Standart sensörlerin max. çalışma sıcaklığı -30°C / +90°C, sıcak modelelrin ise max. -30°/+160°C olduğu unutulmamalıdır..
- (3) Sensörler normalde dirsek ve dönüşlerden akışın geliş tarafında 10D, gidiş tarafında ise 5D mesafe olması yeterlidir. (D= boru çapı mm olarak)
- (4) Eğer pompaya yakın bir yere monte edilecekse akışın geliş tarafında pompaya en az 30D mesafe olmaldır.
- (5) Bazı borular bir çeşit plastik iç kaplamaya sahiptir, ve borunun dışı ile iç kaplama arasında ultrasonik dalgaların geçisini önleyecek belli bir kalınlık farkı olabilir.Böyle şartlar ölçümün yapılmasını çok zorlaştıracaktır.Mümkün olduğunca bu gibi borulardan kaçının. Mümkünse, bunlar için boruyu delerek sıvıyla temas edecek şekilde sabit olarak monte edilen ıslak tip transduser modellerini deneyiniz

2.2.2 Montaj Şeklinin Belirlenmesi

Boru üstü transduserlerin 2 tane montaj şekli vardır : "V" Methodu ve "Z" methodu..

<u>"V" Methodu</u>

V methodu DN15 – DN200 arası boru çaplarında olan borular için uygulanan bir methoddur.

Transduserlar aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi boru hattı üzerine yatay konumda ve merkezi hatta parallel şekilde (en fazla 45° 'lik açıyla) monte edilmelidirler. Zira borunun alt kısmındaki tortular hatalı ölçüme sebep olabilir.



Üstten Görünüm

Yandan Görünüm

Bu methodda iki transduser arasındaki hat aşağıda görüleceği gibi boru eksenine parallel ve Konverter ekranında görülen mesafeye eşit olmalıdır. Aşağıda transduserlerin monte edileceği 2 nokta a ve B olarak gösterilmiştir.



"Z" Methodu

Z methodu DN200 – DN6000 arası boru çaplarında olan borular için uygulanan bir methoddur. Eğer "V" methodunun iyi çalışmadığı uygulamalarda da kullanılabilir.

Bu methoddaki en önemli husus; her iki transduserın montaj mesafesine olan dikey mesafelerinin eşit olduğuna ve iki transduserin aynı yüzey ekseninde olduğundan emin olunmalıdır.

Aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi bumethadda da en fazla 45° 'lik açıyla monte edilmelidirler. Zira borunun alt kısmındaki tortular hatalı ölçüme sebep olabilir.



"Z" methodunda transduserlerin montajı için öncelikle Konverterde gösterilen ölçüm mesafesine göre ,boru üzerinde aynı tarafta A ve C noktaları boru eksenine parallel olarak ve mesafeye uygun şekilde işaretlenir.

Daha sonra boru eksenine dik , "C" noktasının karşıtı olacak şekilde "B" noktası işaretlenir.

İşaretlenen noktaların doğruluğunun kontrolü için; "A" ve "B" noktaları arasındaki mesafenin borunun iki tarafından ölçülmesi gereklidir. AB1 ile AB2 mesafeleri eşit ise "B" noktasının yeri doğrudur. Eşit değilse işaretleme yeniden yapılmalıdır. (Aşağıdaki şekle bakınız)



2.2.3 Boru Yüzeyinin Temizlenmesi

Sensörlerin monte edileceği boru yüzeyi temiz değilse mutlaka yüzeydeki toz ve pastan temizlenmelidir. Daha iyi bir sonuç için, eski boruların yüzeyinin bir zımpara ile temizlenmesi tavsiye edilir. Eğer buda işe yaramaz ise o zaman kirlenme kalınlığını astar (Liner) kısmının parçası olarak göz önüne alarak işlem yapılmalıdır.



2.2.4 Transduserlerin Boru Üzerine Montajı

Transduserleri boru üzerine monte etmeden önce kablo bağlantılaırnın yapılmış olması gerekmektedir. Kablo bağlantıları aşağıdaki gibi olmalıdır.



Transduser Kablo Bağlantısı

Yüzeyler temizlendikten sonra M25 nolu menü ekranında gösterilen mesafeye göre iki transduser arasındaki iç aralık ayarlanmalıdır.Boru üzerine monte edilecek transduserlar arasındaki mesafenin bu değere mümkün olduğu kadar yakın olması gerekir.

Mesafe yerleri işaretlendikten sonra Transduserlerin monta edileceği noktaya ve transduserlerin yüzeyine 2-3 mm kalınlığında solüsyon (özel silikon) sıkılmalı ve transduserler ile boru yüzeyinin arasında boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda boru dış yüzeyi ile transduserler arasında kum ve toz parçacığı kalmamasına da azami dikkat gösterilmelidir.



Çelik Şerit (Çap >DN500)

Transduserler boru üzerine konduktan sonra yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Çelik tel veya Çelik şerit ile sabitlenmelidir.

2.2.5 Montaj Doğruluğunun Kontrolü

FS-301SW model debimetreler montajın doğruluğunu algılama yeteneğine sahiptir. Bunun için M90 da Sİnyal Gücü ve kalitesi değerine bakınız ve M91 ise sinyallerin ölçülen geçiş zamanı ve teorik hesaplanan geçiş zamanı oranı kontrol ediniz.

Sinyal Gücü ve Sinyal Kalitesinin Kontrolü

Akışa karşı ve akış yönündeki transduserlerin Sinyal Gücü ve Sinyal Kalitesinin kontrolü için M90 nolu menüdeki değerlere bakılmalıdır.

Sinyal Gücü ; alınan ultrasonik sinyalin büyüklüğünü 3 haneli bir sayı ile gösterir.[00.0] anlamı sinyalin olmadığını ve [99.9] ise maksimum sinyal gücünün alındığını gösterir.

Değişken sinyal gücünü kontrol ederken transduserleri hem yatay hemde dikey olarak hareket ettirin, sinyal gücünün en yüksek olduğunda durun, ve M25 nolu menü ekranına bakarak belirtilen mesafenin aynı olup olmadığını kontrol edin.

Genel olarak sinyal gücü 60.0' ın üzerinde ise debimetre normal olarak çalışabilmektedir..Ama bu değeri 100'e yaklaştırmak için transduser ufak ufak hareket ettitirilerek en yüksek değere ulaşılmaldıır. Değer ne kadar yüksek ise debimetre o kadar doğru ve sağlıklı çalışır.

Sinyal Kalitesi; cihazda Q değeri ile ifade edilir. Genel olarak Q değeri 60.0 'ın üzerind eise debimetre normal olarak çalışabilmektedir.

Daha yüksek Q değeri, daha yüksek bir sinyal ve gürültü oranını (kısaca SNR) ve buna göre daha yüksek bir doğruluk derecesi elde edileceğini ifade eder.

Sinyal Doğruluğu ve Sinyal Kalitesi Değeri)Q)	Montaj Doğruluğu
< 60	Çalışmaz
60 - 75	Biraz Kötü
75 - 80	İyi
> 80	Mükemmel

Okunan Q değeri sağlıklı bir ölçümiçin yeterli değilse ;

- (1) Cihazın yakınında güçlü bir çevirici veya benzer ciihazlar varsa, bunlar sinyalleri karıştırabilir. Bunu önlemek için debimetreyi bu cihazlardan uzak bir yere almayı deneyin.
- (2) Borudaki transduserlerde az solüsyon (özel silicon) kullanımı. Daha fazla solüsyon kullanın veya boru yüzeyini temizleyin.
- (3) Ölçüm alınması zor olan borular. Montaj yerinin değiştirilmesi tavsiye edilir.

Ölçülen Transit Zaman ile Hesaplanan Zaman Arasındaki Oranın Kontrolü

Bu zaman Oranı transduserlerin montajını kontrol etmek için kullanılan bir parametredir. Eğer boru parametreleri doğru girilmişse ve transduserlerin montajı doğruysa, bu oran değeri 100±3 aralığında olması gerekir. Bu aralık aşılmışsa, kullanıcı aşağıdakileri kontrol etmelidir ;

- (1) Boru parametreleri doğru girilmiş mi?
- (2) Transduserler arasındaki gerçek mesafe, M25 nolu menü ekranındaki mesafe değeriyle aynı mıdır ?
- (3) Transduserler doğru yönde ve uygun şekilde takılmış mıdır?
- (4) Montaj yeri uygun mu / borunun şekli değişmiş mi veya boru içinde aşırı kirlenme var mı?

DİKKAT :

- Genel olarak kullanılanmenu penceresi : M00 veM02 'dir.M30-M33 nolu pencereler birim seçimi içindir.M40 damping factorün seçimi içindir (genellikle 5-10 saniye). M60 tarih ve zamanın düzeltilmesi içindir.
- Sinyal azalmasını önlemek ve anti-parazit korunmak için cihazla alınan fabrikadan sağlanan original kabloların kullanılması tavsiye edilir.
- Konverter ve Transducerlerin arasındaki kablo mesafesi mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Asla 200 m'yi geçmemelidir.
- Ortam sıcaklığı ve nemliliği teknik özelliklerde belirtilen değerlerde olmalıdır. LCD ekran direkt güneş ışığınden korunmalıdır.

3. Menü Ekran Pencereleri

3.1 Menü Ekran Gruplarının AÇıklaması

- M00~M09 Debi, Hız, tarih zaman, toplam,
- M10~M29 Boru parametrelerinin girildiği ekranlar,
- M30~M38 Debi birimi ve toplayıcı biriminin seçildiği ekranlar,
- M40~M49 Cevaplama süresi, Sıfırlama, Kalibrasyon ve şifre değiştirme ayarlarının yapıldığı ekranlar,
- M50~M53 dahili data-logger için ekranlar,
- M60-M78 Saati (time-keeper) başlatma, version ve ESN (seri no)bilgilerinin ve alarmın görüntülendiği ekranlar,
- M82 Tarih toplayıcının görüntülendiği ekran,
- M90~M94 Daha doğru ölçüm için hata bulma ekranı.
- M+0~M+8 Bazı ilave fonksiyonlar için ekranlar (bilimsel hesap makinesi, toplam çalışma saati, açılma-kapanma sayısı, cihazın açılma ve kapanma tarihleri ve zamanları gibi)

Diğer menü ekranlarının hiçbir fonksiyonu yoktur veya debimetrenin bu versiyonun da uygulanmadıkları için iptal edilmişlerdir.

3.2 Menü Ekran Detayları

Menü Ekran No	Fonksiyonu
	TOIKStyoliu
M00	AKIS ve NET Toplamı gösterir. Eğer Net Toplayıcı kapalıysa, ekranda NET toplam değeri olarak bir önceki değer görünür. Tüm Toplayıcıları "M31" nolu ekrandan seçiniz.
M01	AKIS / HIZ (Debi ve Hızı gösterir)
M02	AKIŞ / POZ (Debi ve Pozitif toplamı gösterir) Eğer Pozitif Toplayıcı kapalıysa, ekranda POS toplam değeri olarak bir önceki değer görünür.
M03	AKIS / NEG (Debi ve Negatif toplamı gösterir) Eğer Negatif Toplayıcı kapalıysa,ekranda NEG toplam değeri olarak bir önceki değer görünür.
M04	Tarih - Zaman,Akış gösterir. Tarih - zaman ayar metodunu "M60" bulabilirsiniz.
M05	Enerji Oranı (Anlık Kalori) ve Toplam Enerji (Kalori) gösterir.
M06	Giriş T1 ve Çıkış T2 sıcaklıklarını gösterir.
M07	Analog Girişleri, Al3/Al4, Akım Değeri ve karşılık gelen sıcaklık veya basınç veya sıvı seviye değeri gösterilir.
M08	Tüm detaylı hata Kodlarını gösterir. Çalışma şartları ve Sistem hata kodlarını gösterir. 'R' işareti Normal anlamındadır, diğerleri için bölüm 5'e bakınız.
M09	Bugünkü NET akışın toplamını gösterir.

M10	Borunun Dış çevresinin g Eğer boru Dış çapı biliniye	girildiği Ekran. orsa, bu menü atlanır ve dış çapı	girmek için "M11" 'e gidilebilir.
M11	Boru Dış çapının girildiği Ekran. Girilebilir aralık ; 0 - 18000mm. Not: ya buradan Borunun Dış Çap yada "M10" dan Dış Çevre bilgisinin girilmesi gerekir.		
M12	Boru et kalınlığının girildiği Ekran Bu menüyü atlayıp,bunun yerine "M13" den İç Çapı girebilirsiniz.		bilirsiniz.
M13	Borunun İç çapının girild Eğer boru Dış çapı ve et Böylece bu ekranda bir o	iği Ekran. kalınlığı doğru olarak girilirse, değişiklik yapmanıza gerek kal	, İç çap otomatik olarak hesaplanır mayacaktır.
	Boru malzemesinin seçil (malzeme ses hızını girn	diği Ekran. Standart boru malz neniz gerekmez)	emeleri aşağıdaki seçenekleri kapsar
N44 4	(0) KARBON CELIK	(1) PASLANMAZ CELIK	(2) DEMIR DOKUM
W14	(3) DUKTILE DEMIR (6) ALUMINYUM	(4) BAKIR (7) ASBEST	(5) PVC (8) EPOKSI
	(9) DIGER (Not:Bu seçer	nek için malzeme ses hızının "N	M15" den girilmesi gerekir.)
M15	Boru malzemesi SES hiz	zı girilir	
	(Sadece M14 / 9-DIGER	seçeneği seçilirse standart ol	mayan boru malzemesi için girilir)
	İç kaplama (Liner) malze	emesinin seçildiği Ekran.	
	Standart liner malzemesi	seçenekleri aşağıdadır (ses hı	zının girilmesi erekmez)
M16	(0) IC KAPLAMA YOK	(1) KATRANLI EPOKSI	(2) KAUCUK
	(3) HARC SIVAMA	(4) POLYPROPILEN	(5) PPOLISTIROL
	(6)POLISTIREN	(7) POLYESTER	(8) POLIETILEN
	(9) EBONIT	(10) Teflon	(11) DIGER MALZEME (*)
	(*) Bu seçenek için malze	me ses hızının "M17" den girilm	esi gerekir)
M17	IC KAPLAMA SES HIZI Standart olmayan İç kap	lama (Liner) için Malzeme Ses	s Hızının girildiği Ekran
M18	Eğer iç kaplama varsa ;	İç Kaplama Kalınlığının girildiğ	ji Ekran
M19	Borunun iç duvarının AB	S kalınlığının girildiği Ekran	
	AKIŞKAN TİPİ 'nin seçile Standart Sıvılar aşağıdak	diği Ekran kileri kapsar ; (Sıvı ses hızının g	jirilmesi gerekmez)
	(0) SU (Genel)	(1) DENİZ SUYU	(2) KEROSEN
	(3) BENZİN	(4) AKARYAKIT (Fuel oil)	(5) HAM PETROL
M20	(6) PROPAN (-45°C)	(7) BUTAN (0°C)	(8) DIGER SIVI (*)
	(୬) IVIA∠OT (IVIOTOTIN) (12) BENZİN-90	(10) HINT YAGI (13) BENZİN-93	(11) TERFISTIGI YAGI (14) ALKOL
	(15) SU (125°C)		
	(*) Diğer sıvıların Ses Hız	zının M21'den,viskozitelerinin N	M22'den girilmesi gerekir.)

FS-301SW	
----------	--

M21	SIVIDAKI SES HIZI / Standart olmayan sıvıların ses hızının girildiği Ekran. (Sadece "M20" ekranında 8 nolu-Diğer seçeneği seçilmiş ise)
M22	SIVI VIZKOZITESI / Standart olmayan sıvıların Viskozitesinin girildiği Ekran. (Sadece "M20" nolu ekranda 8-Diğer seçeneği seçilmiş ise)
M23	TRANSDUSER TIPI / Transduser seçenekleri aşağıdadır. 0. STANDART-M 1. DALDIRMA TIP - C 2. STANDART-S 3. KULLANICI TIPI (*) 4. STANDART - B 5. DALDIRMA B (45) 6. STANDART-L 7. JH-Polysonics 8. STANDART-HS 9. STANDART-HS 9. STANDART-HI 10. STANDART-HI 11. STANDART-L1 13. PI-TIP (**) 14. FS410 (FUJI) (middle tip transduser- FUJI debimetre için) 15. FS510 (FUJI) (large tip transduser - FUJI debimetre için) 16. CLAMP-ON TM1 (FS-301SW - TM1 ve THM-1) 17. DALDIRMA TC-1 (FS-301SW - TC-1) 18. CLAMP-ON-TS1 (FS-301SW - TS-1) 19. CLAMP-ON-TS1 (FS-301SW - TL-1) 20. CLAMP-ON-TL1 (FS-301SW - TL-1) 21. DALDIRMA TLC-2 (FS-301SW - TL-1) 21. DALDIRMA TLC-2 (FS-301SW - TL-2) (*) Kullanici tip transduser seçilirse; 4 ilave parametrenin girilmesi gerekir. • ULT.PULS CIK.ACI (Prob Açısı) • SENS.KNAR MESAFESI (Sensörler arası mesafe) • ULT.SIN.GECKMESI (**) "PI TİP" transduser (Boru tip sensör) seçilirse ; 4 ilave parametresinin girilmesi gerekir. • PROB ACISI HAREKETSIZ SIVI
M24	Transduser Montaj methodunun seçildiği EKran. (0) V methodu (1) Z methodu (2) N-methodu (kücük boru)
	(3) W methodu (küçük boru)
M25	TRANSD. ARASI MESAFE (Transduserlar arası montaj mesafesinin görüldüğü Ekran)

	MEVCUT AYARLAR			
M26	(1)RAM AYARLARINI KULLAN (Güç açıldığında, flaş bellekteki parametreler için bir anahtar yüklenecektir.Varsayılan seçenek parametrelerin yüklenecek olmasıdır.Bu anahtar açık değilse,ve parametreler tamamsa sistem bu parametreleri RAM'dan yüklemeye çalışacaktır Aksi takdirde system parametreleri flaş bellekten yükleyecektir.			
	(2)AYARI PEKISTIR (Bu fonksiyon parametreleri flash belleğin içine varsayılan olarak saklayacaktır.Böylece her güç açıldığında, varsayılan olarak yüklenecektir.)			
	9 adet farklı boru için, parametreleri dahili flaş bellekte saklamak veya geri yüklemek için Giriş.			
M27	(Kurulum parametrelerini yüklemek veya kaydetmek için yukarı-aşağıya gidiş tuşlarını kullanın, Adres numarasını değiştirmek için "ENT" basın ve hafızadan saklamak yada yüklemeyi seçmek için yukarı-aşağı tuşlarınını kullanın)			
M28	ZAYIF SINY.ASKIYA AL (Zayıf sinyal durumu meydana geldiğinde, son doğru değerin tutulup tutulmayacağını belirlemek için kullanılır. "EVET" varsayılan ayardır.)			
	BOŞ BORU AYARI			
	Boş boru sinyali sınırının girişi. Sinyal bu sınır değerinden az olduğunda,boru boş olarak kabul edilir ve debimetre akış toplamı yapmaz.			
M29	Çoğu zaman için , boru boşaldığında transduser hala normalden daha düşük seviyede sinyal almaya devam edecektir. Sonuç olarak, debimetre normal çalışma modunda görünecektir, ama bu doğru olmayacaktır.			
IN20	Çok gürültülü sinyaller alındığında, debimetre akışı hatalı toplamayacağındna emin olmak için "Q" değerine "M5" ekranından bakınız.			
	OLCUM BIRIMLARI (Birim sisteminin seçildiği Ekran.)			
M30	0. METRIK 1.INGILIZ			
	(Ivietrik teri ingiliz olçusune veya tersi seçimler Toplayiciların birimini ektilemez.) (Ivietrik teri ingiliz olçusune veya tersi seçimler Toplayiciların birimini ektilemez.) (Ivietrik teri ingiliz olçusune veya tersi seçimler Toplayiciların birimini ektilemez.) (Ivietrik teri ingiliz olçusune veya tersi seçimler Toplayiciların birimini ektilemez.) (Ivietrik teri ingiliz olçusune veya tersi seçimler Toplayiciların birimini ektilemez.) (Ivietrik teri ingiliz olçusune veya tersi seçimler Toplayiciların birimini ektilemez.)			
	AKIS BIRIM / ZAMAN (Debi Biriminin ve zamanının seçildiği Ekran.			
	Birim Adı Sembol			
	2. US GALONU GAL			
M31	3. UK GALONU IGL			
	4. MILYON US GALONU MGL			
	5. FITKUP CF (Feet Küp)			
	6. US PETRL VARIL OB			
	Debi biriminin zamanı ; Gün / Saat / Dakika / Saniye olarak seçilebilir.			
M32	Toplam biriminin seçildiği Ekran.Geçerli birimler "M31" dekilerle aynıdır.			
M33	TOPLAYICI ÇARPANI 'nın seçildiği EKran. (Çarpan faktörü aralığı 0.001 ile 10000 arasındadır. Fabrika çıkış değeri "1" dir.)			
M34	NET TOPLAYICI 'nın Açık (ON) veya Kapalı (OFF) konumunun seçildiği Ekran			

M36	NEG (negatif) Toplamın Açık (ON) veya Kapalı (OFF) konumunun seçildiği Ekran.
M37	 * TOPLAYICI SIFIR ? (Toplamın Sıfırlanması seçeneği) * KALIBI SİL (Fabrika Ayarlarının geri yüklenmesi. "Backspace" tuşuna ve ardından "Nokta" tuşuna basın.Bu ayarı yapmadan önce ayar parametrelerini kaydetmeniz tavsiye edilir.)
M38	MANUEL TOPLAYICI Bir kalibrasyon işlemi için ,belli bir sürede geçen miktar ölçülecekse burada bir kronometre çalıştırılır, ekrandaki kronometre ve geçen miktar m³ olarak görülür. Manuel toplayıcıyı başlatmak için bir tuşa basın ve durdurmak için bir tuşa basınız.
M39	Cihaz Menü lisanının seçimi. TURKCE / INGILIZCE / ITALYANCA
M3.	Lokal LCD ekran için kurulum. Otomatik olmayan tarama modu için (1) veya (0) giriniz. Otomatik tarama modu için 2 - 39 girin. Otomatik tarama modunda ekran "00" dan girilen degree kadar tarama yapar.
M40	BASTIRMA (İstikrarlı bir değer için Debi Damperi ayarı) Damping (sönümleme /bastırma) parametresi aralıkları "0" ile "999" saniye arasındadır. "0" anlamı Damping yok demektir. Fabrika ayarı "10" saniyedir.
M41	DÜŞÜK AKIS KESME (Sıfır debisi. Geçersiz birikimi önlemek için kesme değeri) Kabul edilebilen en büyük değer ;0,25m/s'dir.
M42	SIFIR AYARI Bu ayar yapılırken, borunun içindeki sıvıda bir akışın olmadığından emin olunmalıdır.
M43	SIFIR AYARI IPTAL (Sıfır ayarının iptali ve varsayılan değerin geri yüklenmesi)
M44	MANUEL SIFIR AYARI (Genel olarak bu değer "0" dır.)
M45	SKALA KATSAYISI (Debi Çarpan Faktörü.Varsayılan değer "1" dir. Yapılmış herhangi bir kalibrasyon yoksa bu değeri "1" olarak koruyun.)
M46	AG KIMLIGI IDN (ağ adresi kimlik numarası. 13(0DH, satırbaşı), 10 (0AH, satır besleme), 42 (2AH), 38 ve 65535 dışında herhangi bir tam sayı girilebilir. Bir ağ ortamından her bir cihazın benzersiz bir IDN numarası olmalıdır.Bunun için iletişim bölümüne bakınız.)
M47	SİSTEM KILIDI (Sistem parametrelerinin değiştirilmesini önlemek için Kilitleyici) Eğer kilidi açmak için şifre unutulursa,deri girişe 'LOCK0' komutunu gönderebilirisniz. Veya MODBUS protokol kapsamında "0 to REGISTER49-50" yazabilirisniz.
M48	KALIBRASYON VERI GIRISI Veri girişlerinidüzeltmek için doğrusallık Girişi.Bu fonksiyonu kullanarak, debimetrenin "non-linearity" si düzeltilecektir.Düzeltme verisi dikkatli bir kalibrasyonla elde edilecektir.
M49	SERI PORT TRAFIGI (seri bağlantı için giriş içeriğini görüntüler.Ekranı kontrol ederek, iletişimin tamam olduğunu görebilirisiniz.)
M50	DATALOGGER OPSIYONU (Dahili dataloger kaydını açar. Seçim için 22 farklı seçenek vardır.Bu fonksiyonu açmak için "YES" seçildiğinde sistem seçenekleri soracaktır. Çıkışını istediğiniz öğeleri açın.)

M51	DATALOGGER KURULUM (Planlanmış çıkış fonksiyonlarının (data logger veya termo printer) zaman ayarı Ekranı. Bu başlangıç zamanı, zaman aralığı ve kaç kez çıkışı içerir. Çıkış zamanı için 8000'den büyük bir sayı girildiğinde, bunun anlamı çıkış herzaman açık tutulsun anlamındadır. En az sure 1 saniye ve en fazla süre 24 saattir.)				
	KAY VERI GON. (Veri kaydının nereye yapılacağını belirtir)				
M52	0 DAHILI SERI BUS, seçilmişse, tüm bilgiler M-BUS seri veri arayolu ile bağlı olan bir termal yazıcıya veya 4-20mA analog çıkış modülüne iletilir.				
	 RS485 GONDER, seçilmişse ,Veri kaydedicideki (Data logger) tüm bilgiler RS-485 atayüzü aracılığıyla iletilir. 				
M53	ANALOG GIRIS A15, (Akım değeri ve ona karşılık gelen sıcaklık veya basınç veya sıvı seviye değeri gösterilir.)				
M54	OCT PULS GENISL (OCT1 çıkışı için Pals genişliği. Minimum 6 mS, maksimum 1000 mS)				
	mA CIKIS MODU SEC (Analog Çıkış /4-20mA akım Modunun seçimi.				
	(0) 4-20mA Çıkış modu (4-20mA çıkış aralığı)				
	(1) 0-20mA Çıkış modu (0-20mA çıkış aralığı) (Sadece Vers-15 debimetreler için) (2) 0-20mA RS232 ILE (Seri bağlantı ile 0-20mA)				
	(3) 4-20mA SES ORANS (Sıvı Ses Hızına karşılık gelen 4-20mA)				
M55	(4) 20-4-20mA modu				
	(5) 0-4-20mA modu (Sadece versiyon-15 debimetreler için kullanılır)				
	(6) 20-0-20mA modu (Sadece versiyon-15 debimetreler için kullanılır)				
	(7) 4-20mA HIZ ORANS (m/s) (Akış hızına karşılık gelen 4-20mA)				
	(8) 4-20mA ENERJ ORANS (Gj/h) (Isı akış hızına karşılık gelen 4-20mA)				
M56	"4 mA" veya "0 mA" Çıkış Değeri, Mevcut "4 mA" veya "0 mA" çıkışa karşılık gelen değeri ayarlayın (4mA veya 0mA M55 'ten seçildikten sonra)				
	20mA Cıkıs Değeri.				
M57	Akımın 20mA karşılık gelen değerini ayarlayın.				
M58	mA CIKIS KONTROLU SIM (Akım döngüsünün doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrolü)				
M59	AKIM CIKIS DEĞ. (Akım döngüsü devresinin geçerli çıkış akımını gösterir)				
M60	Sistem tarih ve saat ayarı.Değiştirme için "ENT" basın.Hiçbir değişiklik gerekmiyorsa basamakları atlamak ,için "nokta" tuşunu kullanın.				
M61	Debimetrenin Versiyon bilgisini ve her bir cihaz için farklı olan ESN-Elektronik Seri Numarasını gösterir.				
M62	RS-232/RS485 Kurulumu (Ayarı). Debimetre ile bağlantılı tüm cihazlar, debimetre seri yapılandırmasıyla uyumlu olmalıdır. Aşağıdaki parametreler yapılandırılabilir; Baud rate (300 to 19200 bps), / parity / data bits (always is 8) / stop bits (1).				
M63	HABER. PROTOK. SECIN (Haberleşme Protokolünün seçimi) Varsayılan fabrika ayarı "MODBUS ASCII" dir.Bu mod MODBUS-ASCII, Meter-BUS, Fuji genişletilmiş Protokolüdür. Eğer siz "MODBUS-RTU" kullanıyorsanız , o zaman "MODBUS_RTU" seçmeniz gerekir.				

	AI3 4-20mA DEĞ. ARALIK
M64	"4mA" ve "20mA" akım girişine karşılık gelen sıcaklık / basınç değerlerini girmek için kullanılır. Görüntülenen değerlerin birimi yoktur,bu nedenle herhangi bir fiziksel parameter ortaya çıkmaz.
	AI4 4-20mA DEĞ. ARALIK
M65	"4mA" ve "20mA" akım girişine karşılık gelen sıcaklık / basınç değerlerini girmek için kullanılır.
	AI5 4-20mA DEG.ARALIK
M66	"4mA" ve "20mA" akım girişine karşılık gelen sıcaklık / basınç değerlerini girmek için kullanılır.
	Frekans Çıkış fonksiyonu için Frekans aralığı (alt ve üst sınır) Ayarlama Ekranı. Geçerli aralık değeri "0Hz - 9999Hz" dir. Fabrika ayarı ; 0-1000 Hz.
M67 (*)	Versiyon-12, Versiyon-13, Versiyon-14 debimetreler için ; Frekans çıkış fonksiyonu için Seri Genişletilmiş Bus donanım modulü takılması gerekir. Frekans Çıkış fonksiyonu gerekiyorsa , bu modülü sipariş vermeyi unutmayın
	Versiyon-15 debimetre için ; Frekans çıkış Fonksiyonu kulalanılacaksa siparişte belirtilmesi gerekir. Aksi takdirde Frekan çıkışı olmayan bir debimetre alınmış olunur.
M68 (*)	Frekans çıkışının alt frekans limitine karşılık gelen minimum debi değerini ayarlama Ekranı.
M69 (*)	Frekans Çıkışının Üst frekans limitine karşılık gelen maksimum debi değerini ayarlama Ekranı
M67 - M6	8 - M69 ekranları SADECE Frekans Modülü opsiyonu olan Debimetreler için geçerlidir.
	LCD AYDIN.OPSIYONU
M70	ekran arka ışık kontrolü. Girilen değer her tuşa basıldığında arka ışığın kaç saniye yanacağını belirtir. Eğer girilen değer 50.000 saniyeden büyükse , bu arka ışık sürekli yanacak anlamına gelir.
M71	LCD Kontrast kontrolü. Girilen değere göre ekran karakterleri daha açık veya daha koyu olacaktır.
M72	ÇALIŞMA ZAMANI (Bu "ENT" tuşuna basılarak ve ardından "YES" seçilerek temizlenebilir)
	Alarm#1 için debi ALT sınırı ayarlama Ekranı.
M73	Debi ayarlanan değerin altında olduğunda Alarm#1 Açık hale gelir.(devreye girer)
	Alarm#1 için debi ÜST sınırı ayarlama Ekranı.
M74	Debi ayarlanan değerin üstünde olduğunda Alarm#1 Açık hale gelir. (devreye girer) Debimetrede iki alarm vardır ve her alarm "ZİL-Buzzer" veya "OCT" veya "RELAY" Çıkışı gibi alarm çıkışı seçeneklerine konabilir.
	Örneğin ; Eğer Alarm#1 'e OCT devresi tarafından çıkış verimesini isterseniz, o zaman "M78" ekranından 6.seçeneğini ayarlamanız gerekir.
M75	Alarm#2 için debi Alt sınırı ayarlama Ekranı.
M76	Alarm#2 için debi Üst sınırı ayarlama Ekranı.

FS-301SW	
----------	--

	BIPLEYICI KURULUMU (Zil-Buzzer Ayarı) Eğer aşağıdaki seçeneklerden biri seçilirse (25 hariç),işlem gerçekleştiğinde, Zil (Bipleyici) bir uyarı sesi "Bip" çıkarır.			
	0. SINYAL YOK	1.ZAYIF SİNYAL	2.HAZIR DEGIL (No*R)	
	3. TERS AKIS	4. ANALOG CIK.%100	5. FO CIK % 120	
N 477		(AO % 100 üzerinde)	(FO % 120 üzerinde)	
	6. ALARM #1 AKTIF	7.ALARM #2 AKTIF	8. DOZAJ KONTROLORU	
	9. POS TOP.PULS	10.NEG TOP.PULS	11.NET TOP.PULS	
	12.POS ENERJI PULS	13.NEG ENERJI PULS	14.NET ENERJI PULS	
	15.MEDYA HIZ=>ESIK	16.MEDYA HIZ <esik< td=""><td>17.RS485 ILE ON/OFF</td></esik<>	17.RS485 ILE ON/OFF	
	18.TIMER(M51GUNLUK)	19.ZAMANLI ALARM#1	20. ZAMANLI ALARM#2	
	21.DOZAJ TOP.TAMAM	22.ZAMANLAMA M51 ILE	23. DOZAJ % 90 TAMAM	
	24.TUS BAS. ACIK	25 BIPLEYİCİ IPTAL		
M78	OCT (Open Collect Transis Eğer aşağıdakilerdenbiri s kapanacaktır. 0. SINYAL YOK 3. TERS AKIS 6. ALARM#1 AKTIF 9. POS TOP.PULS 12. POS ENERJI PULS 15.MEDYA HIZ=>ESIK 18. TIMER (M51GUNLUK) 21.DOZAJ TOP.TAMAM 24.DEBI PULS CIKIS OCT devresi bir çıkış voltaj k direnç bağlanmalıdır. OCT devresi kapandığında, <u>Dikkat :</u> OCT'ye uygulanan	stor) CIKIS KURULUM (OCT eçilirse (25 hariç), işlem gerç 1.ZAYIF SINYAL 4. ANALOG CIK.% 100 (AO % 100 üzerinde) 7. ALARM #2 AKTIF 10.NEG TOP.PULS 13.NEG ENERJI PULS 16.MEDYA HIZ <esik 19.ZAMANLI ALARM#1 22. ZAMANLAMA M51 ILE 25.OCT IPTAL kaynağı değildir. Bazı durumları akım çekecektir. Maksimum a maksimum voltaj 80 voltur</esik 	Ayan) cekleştiğinde, OCT devresi 2.HAZIR DEGIL (No*R) 5. FO CIK.% 120 (FO % 120 üzerinde 8. DOZAJ KONTROLORU 11.NET TOP.PULS 14.NET ENERJI PULS 17.RS485 ILE ON/OFF 20. ZAMANLI ALARM#2 23.DOZAJ % 90 TAMAM da harici güç beslemesi ve pull-up	

ROLE CIKIS KURUL. (Röle veya OCT2 Ayarı.) Eğer aşağıdakilerdenbiri seçilirse (24 haric), işlem gerçekleştiğinde, Röle kapanacaktır. **1. ZAYIF SINYAL** 0. SINYAL YOK 2. HAZIR DEGIL (No*R) 3. TERS AKIS 4. ANALOG CIK.% 100 5. FO CIK.% 120 (AO % 100 üzerinde) (FO % 120 üzerinde 6. ALARM#1 AKTIF 7. ALARM #2 AKTIF 8. DOZAJ KONTROLORU 9. POS TOP.PULS 10.NEG TOP.PULS 11.NET TOP.PULS 12. POS ENERJI PULS **13.NEG ENERJI PULS 14.NET ENERJI PULS** M79 15.MEDYA HIZ=>ESIK 16.MEDYA HIZ<ESIK 17.RS485 ILE ON/OFF 18. TIMER (M51GUNLUK) 19.ZAMANLI ALARM#1 20. ZAMANLI ALARM#2 21.DOZAJ TOP.TAMAM 22. ZAMANLAMA M51 ILE 23. DOZAJ %90 TAMAM 24.ROLE IPTAL Röle, SPST tiptedir. (Tek kutuplu, tek atış). Röle max. 110VAC ve 0.5A rezistif yük akım değerine sahiptir. Oldukça büyük bir direnç yükü veya endüftik yük kontrol edilecekse, bir AKIM RÖLESİ kullanılması önemle tavsive edilir. DOZAJ BASLATICI SEC (Dahili Dozaj kontrolü için başlatma seçeneğini seç.) 0. TUSA BASARAK (Batch kontrolün başlaması için "ENT" tuşuna basın) 1. SERI PORT (seri bağlantı) 2. DOZAJ AI3 ARTAR (Al3, 2mA veya daha fazla akım aldığında) 3. DOZAJ AI3 AZALIR (AI3, 2mA veya daha fazla akım alma durduğunda) 4. DOZAJ AI4 ARTAR (AI3, 2mA veya daha fazla akım aldığında) 5. DOZAJ AI4 AZALIR (Al3, 2mA veya daha fazla akım alma durduğunda) 6. DOZAJ AI5 ARTAR (Al3, 2mA veya daha fazla akım aldığında) 7. DOZAJ AI5 AZALIR (Al3, 2mA veya daha fazla akım alma durduğunda) 8.ZAMANL.PERIYODIK (M51'deki başlangıç zamanı ve zaman aralığını tanımlar) M80 9.ZAMANLAYICI GUNLUK (M51'deki başlangıç zamanı ve zaman aralığını tanımlar) Giriş analog akım sinyali için; 0mA "0" ve 4mA veya daha yüksek değer "1' ile belirtilir. 8.ZAMANL.PERIYODIK ; dozaj başlatıcı "M51" deki dahili zamanlayıcı tarafından periyodik olarak başlatılabilir. Dozajlama toplamı dolduğunda (istenen miktara ulaşıldığında) dozajlamanın tamamlandığını belirten bir sinyal pompayı veya diğer cihazları durdurmak için direkt olarak ya OCT'ye yada RELAY çıkışına gider. * 9.zamanlayıcı gunluk ; dozaj başlatıcı, bir toplayıcı gibi kullanılarak, sadece günün belli bir periyodundaki akış toplamı belirli bir miktarın üzerine çıktığında bir alarm sinyali üretebilir. Örneğin; Eğer siz, toplam akış miktarının hergün 20:00 ile 06:00 arasındaki bir zaman aralığında 100 m³'ün üzerine çıktiğı zaman bir alarm sinyali istiyorsanız, aşağıdaki şekilde ayar yapılmalıdır; M51 Başlangıç zamanı = 20:00:00 = 10:00:00 M51 Aralık M51 giriş süresi = 9999 (anlamı : daima) M80 'de 9.seçeneği secin M81 'de 100 gir. (Birimi M30,M31,M32 'de tanımlanır.)

	AKIS DOZAJ KONTROLORU (Dahili Dozaj Kontrolörü) Akıs Dozai miktarını girin (Doz)
	Dozaj kontrolörünün dahili çıkışı direct olarak ya OCT 'ye veya Röle çıkış devrelerine vönlendirilebilir.
	M81 ve M80 . Dozai kontrolörünü (batch kontrol) vapılandırmak icin beraber kullanılmalıdır.
M81	Not: Ölcüm perivodu 500mS olduğu icin. % 1 doz doğruluğunu almak icin .her dozdaki akıs
	60 saniye süre içinde olmalıdır,
	TARİH TOPLAYICI
	Günlük, Aylık ve yıllık akış toplamını veya ısı enerjisi toplam değerini görüntüler.
M82	Son 64 gün, son 32 Ay ve son 2 yıllık toplayıcı değerleri ve hataları RAM hafızada
	depolanır.Onları görmek için 'ENT' ve "Yukarı", "Aşağı" tuşlarını kullanın.
	OTOMATIK DUZELTME
	Cihaz kapalı olduğu süre içinde Otomatik Akış Hesaplama Fonksiyonu.
	Bu işlevi etkinleştirmek için "ON" seçin, Devredışı bırakmak için "OFF" seçin. Bu fonksiyon seçilirse : dehimetre, kanalı olduğunda besanlanmayan (kayın) miktar için.
M83	tahmini ortalama bir değer hesaplayacak ve bunu normal toplama ilave decektir.
	Bu tahmini ortalama değer hesaplanırken, bir cihaz kapanmadan önceki ortalama değer
	alınır, birde açıldıktan sonraki ortalama deger alınır ve bunların ortalaması alınarak hesaplanır.
M84	Termal Enerji Birimini Seçin :
	0. Giga Joule (GJ) 1. Kilokalori (KC) 2. KWN 3.BTU
	Sicaklik Kaynagini Seçin ;
M85	$\begin{array}{ccc} & 1 & 1, 12 & \text{deft} (\text{varsayllart}) \\ & 1 & 12 & 14 & (\text{dop}) \\ \end{array}$
	ISI SIGASI SECINI (Özgül Isi Değeri Secimi)
	Fabrika avarı 'GR' Bu avar altında debimetre uluşlararaşı standartlara göre suvun
	enthalpy hesaplar.
M86	Eğer ölçülecek sıvı sudan başka bir sıvı ise, "'1. Fixed Specific Heat'(1.sabit ısı sığası)
	seçeneğini seçmelisiniz ve sıvının özgül ısı değerini girmelisiniz.
M87	ENERJI TOP. (Enerji toplayıcısıNlı Açmak veya Kapamak)
	ENERJI CARPANI
M88	(Termal enerji toplayıcısının çarpan faktörünü seçin. Fabrika varsayılan ayarı "1" dir.)
1400	1)SICAKLIK FARKI (sıcaklık farkını görüntüler)
M89	2)sıcaklık durdurma (en düsüş sıcaklık farkı girişi)
	ISI OLCER ACIK (Isı Sayacı montaj yerini seçin)
M8.	1. Giriş (besleme hattı)
	0. Çıkış (geri dönüş hattı)
	GUC + KALITE Sinval Gücünü – S. (ber iki sensör icin akış yönündeki & akışa terş yönde olan)
	ve Sinyal Kalitesi - Q değerini görüntüler.
M90	Sinval gücü "00.0" – "99.9" olarak ifade edilir.Büvük rakamda sinval gücü büvük olacak
	ve daha güvenilir okumalar yapılacaktır.
	Q degeri "00" – "99" olarak ifade edilir. Normal çalışma için bu rakam en azından "50" ve daha yukarı olmalıdır.

M91	TOM/TOS*100 Ölçülen Toplam Transit zaman ve hesaplanan zaman arasındaki oranı görüntüler. Boru ayarları doğru girildiğinde ve transduserler doğru yerleştirildiğinde,oran değeri 100+/- % 3 Olmalıdır.Aksi takdirde girilen ayarlar ve transduser kurulumu kontrol edilmelidir.
M92	SIVIDA SES HIZI Sıvının tahmini ses hızını gösterir. Eğer bu değer ile gerçek sıvı ses hızı arasında bariz bir fark varsa, boru ayarları ve transduser kurulumu tekrar kontrol edilmelidir.
M93	TOP.ZAMAN,FARK ZAMAN Toplam transit zaman ve delta zamanını (transit zaman farkını) görüntüler .
M94	REYNOLD NO,PROFIL Reynolds sayısını ve debi ölçüm programı tarafındna kullanılan boru taktörünü görüntüler. Boru faktörü ; Hat ortalama hızı'nın kesit ortalama hızına oranı esas alınarak hesaplanır.
M+0	GUC ON/OFF ZAMANI Debimetrenin son 32 açma-kapama tarih ve saatleri ile bu açma-kapanma anlarındaki debileri kontrol etme Ekranı.
M+1	TOP.CALISMA SAATI Debimetrenin toplam çalışma zamanını görüntüleme Ekranı. Yedek Pil çıkarıldığında, toplam çalışma süresi sıfırlanacaktır.
M+2	Son kapanma zamanı görüntülenir.
M+3	SON DEBI (Son kapanma debisi görüntülenir)
M+4	ACMA/KAPAMA SAYISI (Debimetrenin kaç kez açıldığını ve kapandığını gösterir.)
M+5	HESAP MAK: GIRIS X= Alanda çalışma kolaylığı sağlamak için bilimsel hesap bir hesap makinesi Tüm değerlerin tek doğruluğu vardır.Debimetre ölçüm işlemine devam ederken hespa makinesi kullanılabilir. Su yoğunluğu v e PT100 sıcaklıkta bu fonksiyonda bulunabilir.
M+6	MEDYA HIZI ESIK DEG. (Sıvı ses hızı eşlik değeri) M92'de gösterilen tahmini ses hızı bu eşiği aştığında, bir alarm sinyali oluşturulur ve ZİL yada OCT veya RÖLE 'ye gönderilir. Bu fonksiyon, sıvı cinsinin değiştiği zaman bir alarm veya çıkış üretmek için kullanılır
M+7	AYLIK TOPL.AKIS (Bu ay için toplam akış miktarını görüntüler.(sadece geçmiş zaman için)
M+8	BU YIL TOPL.AKIS (Bu yıl için toplam akış miktarını görüntüler.(sadece geçmiş zaman için)

Not: 1. Mavi renkli menü ekranları Enerji ile ilgili ekranlardır.

4. Çalışma Ayarları

4.1 Cihazın Doğru Çalıştığının Kontrolü

M08 nolu ekrana girdiğinizde ;

Ekranda 'R' harfi görülüyorsa, cihaz doğru çalışıyor demektir.

Ekranda 'E' harfi görülüyorsa, mevcut akım çıkışı ayarlanan değer aralığının üzerindedir.M57 nolu ekrandan aralık ayarı arttırılırsa "E" harfi kaybolacaktır. Eğer akım çıkışını kullanmıyorsanız bu hatayı gözardı edebilirsiniz.

Ekranda "Q" harfi görülüyorsa, frekans çıkışı ayarlanan değer aralığının üzerindedir. M69'dan bu değeri arttırdığınızda "Q" harfi kaybolacaktır.Eğer frekans çıkışını kullanmıyorsanız,bu hatayı göz ardı edebilirsiniz.

Ekranda "H" harfi yanıp sönüyorsa, Zayıf sinyal alınıyordur.Diagnostik bölümüne bak.(M90-94)

Ekranda "G" harfi görülüyorsa, debimetre system kazanımını ayarlıyordur.Uzun zaman sürmedikçe bu durum normaldir.

Ekranda "I" harfi görülüyorsa, algılanan sinyal yok demektir.

Ekranda "J" harfi görülüyorsa, Donanımla ilgili bir problem vardır. Enerjiyi kapatın, sonar tekrar açın. Eğer problem hala devam ediyorsa 5.bölümdeki sorun giderme bölümüne bakınız.

4.2 Sıvı Akış Yönünün Tespiti

(1) Önce cihazın doğru çalıştığından emin olunuz.

(2) Göstergedeki debiyi kontrol edin. Eğer ekrandaki değer POZİTİF ise, Akış yönü "A" (akışa karşı yöndeki) transduserden "B" (akış yönündeki) transdusere doğrudur, NEGATİF ise akış yönü "B" transduserden "A" transduserına doğrudur.

4.3 Ölçüm Birim Sistemlerinin Değiştirilmesi

Birimleri İngiliz veya Metrik system olarak seçmek için "M30" ekranını kullanın.

4.4 Debi Biriminin Seçimi

"M31" nolu ekrandan once Debi birimini , sonrada Zaman birimini seçin.

4.5 Toplayıcı Çarpanının Kullanımı

Uygun toplayıcı çarpanını seçmek için "M33" ekranını kullanın. Toplayıcı palsınınuygun hızda olduğundan emin olunuz.Çok hızlı veya çok yavaş olmamalıdır.Bir palsın üretim süresi bir kaç saniye veya dakika olması tercih edilir.

Eğer toplayıcı çarpanı çok küçük ise, pals birikiminde kayıplar olabilir, çünkü cihaz bir ölçüm periyodunda (500milisaniye) sadece bir pals çıkışı verebilir.

Eğer toplayıcı çarpanı çok büyükse, çıkış palsı çok az olacaktır, daha hızlı tepki için bu cihaza bağlanmış olan cihazlar için.

4.6 Toplayıcıların Açılması veya Kapanması

POS, NEG ve NET toplayıcıları açmak veya kapamak için sırasıyla M34,M35 ve M36 nolu Ekranları kullanın.

4.7 Toplayıcıların Sıfırlanması

Uygun toplayıcıyı sıfırlamak için M37 menü ekranını kullanın.

4.8 Fabrika Ayarlarının Geri Yüklenmesi

M37 nolu ekranda seçim mesjaı göründüğünde,once "nokta" tuşuna basın ve "master Erase" (Silme) mesajı görününce de, "◀" geri ok tuşuna basın.

"Master Erase" (Silme) adımı, kullanıcı tarafından girilen tüm ayarları silecektir ve"instrument factor" (cihaz faktörü) ve "network identification number" (xihaz kimlik no) haricindeki ayarları varsayılan değerlere (fabrika ayarlarına) döndürecektir.

4.9 Damper Ayarı

Damper akarlı bir okuma için bir filter görevi görür. Eğer M40 ekranında "0" değeri girilirse, bu Damping yok demektir. Daha büyük bir sayı daha istikrarlı bir etki getirir. Ama daha büyük damper değerleri cihazın çabuk tepkisini önleyecektir..

Damper değeri olarak genelde 0-30 arası sayılar kullanılır. Varsayılan değer 10 saniyedir.

4.10 Düşük Debi Ayarı (zero-cutoff)

M41 ekranında gösterilen sayı Düşük Debi değeri (cut-off / minimum akış hızı) olarak adlandırılır.Debimetre burada ayarlanan Düşük debi değeirnden daha düşük olan debileri "0" olarak Kabul edecektir.Bunun anlamı, debimetre gerçek akış ayarlanan "düşük debi" değerinden dahaaz olduğu durumlarda hatalı sayma yapmamış olacaktır. Genel olarak varsayılan değer 0.03m/s 'dir.Kabul edilebilen max.değer 0,25 m/s'dir.

Gerçek debinin "düşük debi" değerinden daha yüksek olduğunda, düşük debi değeri akış ölçümünü etkilemeyecektir.

4.11 Sıfır Ayarı (Zero Point)

Akış tamamen durmuş olduğu halde, debimetrenin sıfır olmayan bir değer gösterdiği bası montajlar için "zero point" (sıfır noktası ayarı) bulunmaktadır. Böyle bir durumda, M42 nolu ekrandan Sıfır Noktası ayarının yapılması daha doğru ölçüm sonuçları sağlar.

Boruda akış olmadığından emin olduktan sonar, [ENT] tuşuna basarak M42 nolu ekrandaki fonksiyonu çalıştırın.

4.12 Kalibrasyon Skala Faktörünü Ayarı

Skala faktörü (katsayısı), "debinin gerçek değeri" ile debimetrenin gösterdiği değer arasındaki orandır.Bu oran , standart kalibrasyon ekipmanlarıyla yapılan bir kalibrasyonla belirlenir.M45 nolu menü ekranından bu değeri değiştirebilirisniz.

4.13 Sistem Kilitleyici

Sistem kilitleyici, toplayıcının ve system yapılandırma ayarlarının yanlışlıkla silinmesini önler. Sistem kilitli olduğunda, menü ekranları arasında dolaşılabilir, ama hiçbir değişiklilk yapılamaz.

Sistem bir şifre olmaksızın veya 1-4 basamaklı bir şifre ile kilitlenebilir. Şifresiz kilitleme için M47 nolu ekrandayken [ENT] tuşuna basın.Şifre unutulmuşsa, lütfen S-Meter ile temas kurunuz

4.14 Akım Çıkışı (4-20mA)

4-20mA çıkış fonksiyonunu kullanmak için, sadece M55 nolu ekrandan "4-20mA" seçeneğini seçmek yeterli değildir.Aynı zamanda minimum akıma (4mA) karşılık gelen debi değerini ve maksimum akıma (20mA) karşılık gelen debi değerinin M56 ve M57 nolu ekranlardan ayarlanması gerekir.

Örnek-A : Debi aralığı, 0 - 500m³/h ise;

M56'dan "0" ve M57'den de "500" değerini girin.

Örnek-B: Debi aralığı, 500-0-1000m³/h ise ;

Eğer akış yönü sizin için önemli değilse, M55 nolu ekrandan "20-4-20mA" modunu seçebilirsiniz.Sonra M56 'dan "500" ve M57'den de "1000" değerini girin.

Eğer akış yönü sizin için önemliyse, M55 nolu ekrandan "0-4-20mA" modunu seçebilirsiniz. Bunun anlamı Akış yönü Negatif olduğunda akım çıkışı "0-4mA" ve Akış Pozitif olduğunda akım çıkışı "4-20mA" olacaktır. M56'dan "-500" ve M57'den "1000" değerini girin.

Akım çıkışını kullanmadan once Kalibrasyon ve testini yapmanız gerekebilir.Bunun için M58 nolu ekrana gidip,aşağıdaki işlemleri yapın ;

- Önce akım çıkışını bir Ampermetreye bağlayın.
- Sonra [MENÜ] [5] [8] tuşlarına basın ve ardından [ENT] tuşuna basarak M58 ekranına girin.
- [▲/+] ve [▼/-] tuşlarını kullanarak sırasıyla "0mA", "4mA", "8mA", "16mA", "20mA" değerlerini görün ve Ampermetredeki bu değerlere karşılık gelen değerleri kaydedin.
- Seçilen değerler ile Ampermetrede okunan değerler arasındaki farkı hesaplayın.
- Örneğin; "4mA" seçildiğinde Ampermetredeki değer "4.01mA" ise, aradaki fark "0.01mA" demektir. Eğer bu değer toterans aralığında değilse akım çıkışını kalibre edin.O anki akım çıkışı M59'dan görüntülenebilir.Debi değiştikçe bu değerde değişecektir.

4.15 Frekans Çıkışı

Tüm Flowsonic FS-301SW serisi debimetrelerde bir frekans çıkışı vardır.Bu çıkışın kullanılması için Frekans modülü ilavesi gerekir.Bu bir opsiyondur.Bu frekans çıkış sinyali debiyi temsil eder ve diğer cihazlarla bağlantı içindir.

Frekans çıkışı tamamen kullanıcı tarafından ayarlanır.Genellikle ayarlama için 4 parametre girilmelidir. Düşük Debi değerini M68'den, Yüksek debi değerini M69'dan ve Frekans aralıklarını da M67'den girin.

Örneğin ;

Debi aralığı 0m³/h ile 3000m³/h aralığında ve digger cihazlar içinde çıkış frekansının maksimum 1000Hz ve minimum 200Hz olduğunu varsayalım.

Bu durumda kullanıcı, M68'den "0", M69'dan "3000" ve M67'den "200" ve "1000" değerlerini girecektir.

Lütfen kullanıcının M78'den OCT ayarlarını seçmiş olması gerektiğini unutmayın.

4.16 Toplayıcı Sinyal Çıkışı

Toplayıcı, her bir birim akış için bir pals çıkışı üretecektir.

Toplayıcı Sinyal çıkışını sadece "OCT" veya "BUZZER-(Zil) donanınlarıyla eşleştirerek gerçekleştirebilir.

Örneğin ;

"POS" (Pozitif) toplayıcı için bir sinyal çıkışına gerek olduğunu ve her sinyalin 0.1 m³ 'lük sıvı akışı olarak seçildiğini varsayarsak ; sinyal çıkışı dahili "BUZZER-(Zil)" ile eşleştirildiğinde, her 0.1m³'lük akışta BUZZER-Zil bir defa "Bip" sesi verecektir. Ama bunun için aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır ;

- (1) M32 ekranından Metreküp birimi seçilmelidir.
- (2) M33 ekranından "2.... x0.1" çarpan değeri seçilmelidir.
- (3) M77 ekranından çıkış opsiyonu olarak "9.POZ.TOPL.PULS" seçeneği seçilmelidir.

4.17 Alarm Sinyali

Bu cihazda donanımla ilgili 2 çeşit Alarm çıkışı mevcuttur.Biri "Buzzer-Zil", diğeri "OCT" çıkışıdır. Her iki çıkışta aşağıdaki nedenlerden dolayı aktif hale gelir ;

- (1) Alış sinyali yoksa,
- (2) Zayıf sinyal alınmışsa,
- (3) Cihza normal ölçüm modunda değilse,
- (4) Tersine akış varsa,
- (5) Analog çıkışın % 100 veya dafa fazlası bir aşırı akış varsa,
- (6) Frekans çıkışının % 120 veya daha fazlası bir aşırı akış varsa,
- (7) Debi, Alarm#1 için M73 ve M74 ekranlarından girilen ve Alarm#2 için M75 ve M76 ekranlarından girilen debi aralığın dışında ise.

Örnek-A :

Cihazın normal ölçüm modunda olmadığında "Bip" sesi çıkarmasını istiyorsak, M77 ekranından "2. HAZIR DEGIL (No*R) seçeneği seçilmelidir.

Örnek-B :

Cihazın akış debisinin 300 m³/h den daha az ve 1000m³/h den daha fazla olduğu durumda"Bip" sesi vermesini istiyorsanız , aşağıdaki ayarların yapılması gerekir ;

- (1) Alarm#1 için M73 'ten Düşük Debi limitini "300" olarak girin,
- (2) Alarm#1 için M74'ten Yüksek debi limitini "1000" olarak girin,
- (3) M77 Ekranından 6 seçenek olan "Alarm#1" seçin.

Örnek-C:

Cihazın debisi "100-500 m³/h" üzerine çıktığında "OCT" çıkışının ve "600-1000m³/h" üzerine çıktığında da Röle çıkışının aktif olmasını istiyorsak, aşağıdaki ayarların yapılması gerekir.

- (1) M73'den Debi alt limitini "100" olarak girin,
- (2) M74'den Debi üst limitini "500" olarak girin,
- (3) M75'den Debi alt limitini "600" olarak girin,
- (4) M76'dan Debi üst limitini "1000" olarak girin.
- (5) M78'den "6. Alarm #1" seçin,
- (6) M79'dan "6. Alarm #1" seçin..

4.18 Dahili Zil (Buzzer) Ayarı

Dahili Zil kullanıcı tarafından ayarlayabilir. Alarm olarak kullanılabilir. Ayar için M77'yi kullanılır.

4.19 OCT (Open Collector) Çıkış Ayarı

OCT çıkışı ayarlıdır,sinyal çıkışı gibi uygun giriş kaynağı seçilerek kullanıcı tarafındna yapılandırılabilir. Ayarlamalar için M78' ekranını kullanın. Lütfen Frekans çıkışının OCT'yi paylaştığından emin olun.

OCT çıkışı, RS-232C arayüzü ile aynı bağlantı noktalarını kullanır,bağlantı noktası "Pin1" ve "Pin8" 'dedir.

4.20 Dahili Takvim Ayarı

Cihazda bulunan dahili takvimde bir değişiklik yapmaya çoğunlukla gerek duyulmaz. Takvim çok az enerji ile çalışır. Ayarlama sadece pil tamamen bittiğinde veya pili değiştirmenin uzun zaman aldığı durumlarda gereklidir.

Ayarlama için M60'da [ENT] tuşuna basın.Haneleri atlamak için "." Nokta tuşunu kullanın.

4.21 Tarih Toplayıcıları

Bir günlük toplayıcı,bir aylık toplayıcı ve bir yılık toplayıcıdan oluşan tarih toplayıcılarını görüntülemek için M82'yi kullanın.

4.22 Çalışma Zamanı Sayıcısı (Timer)

Belirli bir periyotta geçen zamanı kontrol etmek için Çalışma zaman sayıcısını kullanın. Örneğin ; tam dolu bir pilin ne kadar sure ile çalışacağını görmek için bu sayıcıyı kullanabilirisniz.

M72'de [ENT] tuşuna basın ve ardından zamanı sıfırlamak için [YES] tuşuna basın.

4.23 Manuel Toplayıcı

Manuel toplayıcı için M38 ekranını kullanın.Toplayıcıyı başlatmak ve durdurmak için [ENT] tuşuna basın.

4.24 Cihaz Seri No (ESN) ve Diğer Küçük Detayların Kontrolü

Her Flowsonic FS-301SW cihaz setinde, debimetreyi ayırt etmek için bir seri no vardır. Bu seri no (ESN) cihazın versiyonunu ve imal tarihini içeren 8 haneli bir sayıdır. Kullanıcı aynı zamanda ESN'yi cihaz yönetiminde kullanabilir. "ESN" M61 ekranında görüntülenebilir.

Debimetre ile ilgili diğer detaylar ; M+1'de toplam çalışma zamanı ve M+4 ise cihazın toplam açılma sayısı görüntülenebilir.

4.25 Veri Kaydedicinin (Datalogger) Kullanımı

Başlangıç zamanı, zaman aralığı ve kaç kez çıkış alınacağı gibi planlanmış çıkış verilerini ayarlamak için M51 nolu ekranı kullanın.Daha sonra da veri kaydediciyi (Datalogger) açmak ve istediğiniz çıkış verilerini seçmek için M50 ekranını kullanın.

4.26 Analog Voltaj Sinyali

Akım çıkış terminaline (No.21-22 nolu bağlantı ayaklarına) 250 Ω 'luk bir direnci parallel olarak bağlayın. O zaman 4-20mA çıkışını Analog Voltaj Sinyaline çevirebilirsiniz.

4.27 LCD Ekran Ayarı

LCD ekranın arka aydınlatma (backlight) ayarını M70'den ve Parlaklık (contrast) ayarını da M71^den ayarlayabilirsiniz.

4.28 RS232/RS485 Kullanımı

RS232/RS485 ayarlamak için M62'yi kullanın.Debimetreye bağlı tüm cihazlarda seri yapılandırma ayarları uyumlu olmalıdır. Şu parametreler yapılandırılabilir ; Baud rate (300 -19200 bps arasında), parity, data bits (daima 8 olmalı), stop bits (1).

4.29 Çevrimdışı Otomatik Hesaplama Fonksiyonu

Bu fonksiyonu açmak veya kapamak için M83 ekranını kullanın.Bu fonksiyon etkin hale getirildiğinde, debimetre çevrimdışı (kapalı) olduğu sürece ortalama akışı tahmin edecek (ölçmeden) ve sonucu toplayıcıya ekleyecektir. Bu fonksiyonun kullanımı tavsiye edilmez. Kullanıcı ölçüm sonuçlarınının hassasiyetini muhafaza etmek için cihazın çevrimdışı olmasından kaçınmalıdır.

4.30 Dozajlama Kontrol Ayarı

Dozajlama ayarı için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın ;

- 1) Tetikleme sinyalini seçmek için M80 ekranına gidin.
- 2) OCT çıkışı için M78'e veya Relay çıkışı için M79'a gidin, "8 Batch Kontrol" seçin.
- 3) Dozajlama değerini ayarlamak için M81 ekranını kullanın.

4.31 Analog Çıkış Ayarı

Teslimden once her cihazın gerekli ayarları yapılmıştır. M58 ekranındaki akım değeri ile gerçek akım değerinden farklı olmadıkça lütfen bu işlemim yapmayınız.

[MENÜ] , [▼/-] ,[0] tuşlarına sırasıyla basın ve şifre olarak "4213068 " yazarak ekrana giriş yapın. (Not: Enerji kesildiğinde ekran kapanacaktır ve şifre geçersiz olacaktır.)

4 mA değerini ayarlamak için [MENÜ], [▼/-], [1] tuşlarına basın. Hassas bir ölçüm için cihazın çıkışını bir ampermetre ile ölçün ve ayznı zamanda [▲/+] ve [▼/-] tuşlarıyla ölçü aletinin ekranında 4.00mA görülene kadar ayarlama yapın.Daha sonra [ENT] tuşuna basarak 20mA çıkışını ayarlayın.

Ayarlama bittiği zaman, M26 ekranını kullanarak sonuçları Flash hafizanın içinde saklayın. Bu şekilde hafızaya kaydedilmiş ayarlar cihazın pili çıkarılsa bile kaybolmayacaktır.

4.32 Parametrelerin Hafızaya Alınması

Flowsonic FS-301SW model debimetrede 3 çeşit parameter vardır ;

- 1) Geçerli parametreler ; RAM'da tutulur.Bunlar cihazın beslemesi kesildiğinde veya yedek pil çıkarıldığında kaybolacaktır.
- 2) Hafızaya alınmış parametreler ; Bu parametreleri flash bellekte saklamak için M26 ekranını kullanabilirsiniz ve bunlar enerji kesilse bile silinmezler. Bu menü ekranı aynı zamanda cihaza besleme verildiğinde Flash bellekteki yüklenecek olan parametreler icin bir anahtardır. Varsayılan seçenek, parametrelerin yüklenecek olmasıdır. Eğer parametreler çok istikrarlı ise,bu seçeneğe ihtiyacınız olabilir.
- 3) Kullanıcının sık kullandığı parametreler ; 9 farklı boru parametresi ayarı gibi birçok parametreyi saklamak veya dahili Flash bellekten geri yüklemek için M27 nolu menü ekranını kullanabilirsiniz.

4.33 Kullanıcı Tip Transduser Ayarlarının Girilmesi

Eğer M23'den kulanıcı tip transduser seçilirse ; kullanıcı tip transduseri tanımlayan 4 ilave parametrenin girilmesi gerekir.

Eğer PI tip transduser seçilirse ; PI transduseri tanımlamak için 4 ilave parametreinin girilmesi gerekir.

4.34 Lineer (Doğrusallık) Düzeltme

Fabrika çıkışında debimetrenin bu fonksiyonu kapalıdır.

Menüden yaklaşık 12 doğrusallık düzeltmesi yapılabilir.Kullanıcı, fiili kulanım şartlarına göre 2 'den 12'ye kadar düzeltme noktası seçebilir.

Menünün kullanım methodunu açıklamak için, debimetrenin kalibrasyonundan aşağıdaki veri tablosunu çıkardığımızı farzedelim ;

Referans cihazın göstergiği debi (m³/h)	Debimetrenin gösterdiği Debi (m³/h)	Düzeltme katsayısı (Cihaz /debimetre değeri)
1.02	0.0998	1.02
5.11	5.505	0.93
10.34	10.85	0.95
20.45	19.78	1.03
50.56	51.,2	0.99

Yukarıdaki tabloda görülen değerleri aşan bir debiyi düzeltmek için, doğrusallık katsayısının oranlarını kullanmadan, yukarıdaki 5 noktayı esas alarak, bunlara iki nokta daha ekleriz.(0 m³/h, için "1.0" ve 100000 m³/h için "1.0").

Bu [0 m3/h, 1.0) değerine doğrusallık ayarındaki minimum akış denir, bu veri ayarı cihaz 1.02 m³/h 'in altında bir akış gösterdiğinde uygun bir düzeltme faktörü oluşturmayı kolaylaştırmak için kullanılır.

Bu (100000 m3/h,1.0) değerine doğrusallık ayarındaki maksimum akış denir,bu veri ayarı cihaz

50,56 m³/h 'in üzerinde bir akış gösterdiğinde uygun bir düzeltme faktörü oluşturmayı kolaylaştırmak için kullanılır. Böylece aşağıdaki veri setini elde ederiz. (küçükten büyüğe doğru)

(0	,	1)	
(0.0998	,	1.02)	
(5.505	,	0.93)	
(10.85	,	0.95)	
(19.78	,	1.03)	
(51.23	,	0.99)	
(100000	,	1.)	

Toplam yedi veri seti oluşmuş olur.Bundan sonraki adım,bu 7 veri setinin cihaza girilmesidir.Yalnız giriş yaparken sıralamanın küçükten büyüğe doğru olduğununa dikkat edin.

Verileri girmek için M48 ekranına girin.Yukarıdaki 7 veri setinin girişini takiben, veri seti adedini de 7 olarak girin.Böylece çok noktalı doğrusallık düzeltme ayarını yapmış olursunuz.

Eğer düzeltmeyi iptal etmeniz gerekirse, sadece M48 ekranında "0" giriniz.

Not: Cihazın kalibrasyonundan önce, Doğrusallık düzeltme fonksiyonunun kapatmanız gerekir. Bu fonksiyon kapatılmamışsa, doğrusallık düzeltmesinden çıkan veri ayarları original düzeltme eğrisi ile çakışacaktır. Bu çok karmaşık bir durumdur be bundan kaçınılması gerekir.

4.35 Sık Kullanılan Boru Parametrelerinin Kaydı/Geri Yüklenmesi

9 farklı boru parametresi ayarı gibi birçok parametreyi dahili Flash bellekte saklamak veya geri yüklemek için M27 nolu menü ekranı nı kullanabilirisniz.

5. Arıza Giderme

5.1 Açılış Hata Mesajları ve Çözümleri

Flowsonic FS-301SW ultrasonik debimetre, donanım problemleri için açılışta otomatik bir taramakontrol işlemi yapar. Aşağıdaki tabloda, açılışta (enerji verildiğinde) ekranda görülebilecek hata mesajları ve çözümleri gösterilmiştir.

Hata Mesajı	Sebepleri	Çözümleri	
ROM Testing Error Segment Test Error	Yazılım problemi	(1) tekrar enerji verin.(2) S-Meter'e bildirin.	
Stored Data Error	Kullanıcı tarafından girilen ayarların uyumu kaybolmuştur.	Ekranda bu mesaj görüldüğünde, [ENT] tuşuna basarak tüm ayarların fabrika ayarlarına dönmesini sağlayın.	
Timer Slow Error Timer Fast Error	Zaman saati veya Kristal osilatör ile ilgili problem vardır.	(1) Tekrar enerji verin.(2) S-meter'e bildirin.	
Date Time Error	Takvimde sayısal hata vardır.	M61'i kullanarak takvimi düzeltin.	
Reboot repetitively	Donanım Problemleri	S-Meter'e bildirin.	

5.2 Hata Kodları Tanımı ve Çözümleri

Flowsonic FS-301SW ultrasonik debimetre "Error Code"-Hata kodlarının menü ekranının sağ alt köşesinde "R" gibi tek harfli kodlarla gösterecektir..Bu hata kodları M00, M01, M02, M03, M90 ve M08 nolu ekranlarda görünür. Aşağıdaki hata kodlarından herhangi biri ekranda görünürse,tablodaki çözüm yolları yapılmalıdır.

Hata Kodu	M08'dekiMesaj	Sepebler	Çözümler
R	System Normal (sistem normal)	Hata Yok	
I	Detect No Signal (Sinyal Yok)	 Alınan sinyal yok Transduser hatalı monte edilmiştir. Çok fazla kirlenme var Boru kaplamaları çok kalın Transduser kabloları doğru bağlanmamıştır. 	 (1)Akış olup olmadığını Kontrol edin (2)Ölçüm yeri konumunu değiştirin (3)Boru yüzeyini temizleyin (4)Montaj yerini kontrol edin (5)Kabloları kontrol ediniz.
J	Hardware Error (Donanım hatası)	Donanım Problemi	S-meter ile temas kurun.
		 (1)Zayıf sinyal alınmıştır. (2)Transduserlar doğru biçimde monte edilmemiştir. 	(1)Ölçüm yerini değiştirin. (2)Sensörleri control edin
н	PoorSig Detected (Düşük Sinyal Tespiti)	(3)Çok fazla kirlilik var (4) Boru kaplamaları kalın (5) Transduser kablolarında problem var.	(3) Boru yüzeyini temizleyin(4) Montaj yerini kontroledin.(5) Kabloları kontrol edin
Q	Frequ Output Over (Frekans çıkışı fazla)	Cihazın frekans çıkışı kullanıcı tarafından ayarlanan değerlerden fazladır.	M66, M67, M68 ve M69 Ekranlarından girilen değerleri konrol edin ve M69'a dahabüyük bir değer girmeyi deneyin.
F	System RAM Error (Sistrem RAM hatası) Date Time Error (Tarih zaman hatası) CPU or IRQ Error (CPU veya IRQ hatası) ROM Parity Error (ROM parite hatası)	 RAM, RTC ile ilgili geçici Problemler Donanım ile ilgili kalıcı problemler 	(1) Tekrar enerji verin (2) S-Meter ile görüşün
G	Adjusting Gain (Sinyal Kazancı ayarlama)	Cihaz sinyal kazancını ayarlama işleminde ve sayılar aşamaları göstermektedir. (1-2-3)	
к	Empty pipe (Boş Boru)	(1) Borunun içinde sıvı yok(2) M29'da ayar hatası	 (1)Borunun içinde sıvı olduğunu kontrol edin veya transduserlerin yerini değiştirin. (2)M29 'a "0" girin

5.3 Diğer Problemler ve Çözümleri

- Borunun içinde sıvı akışı var, ama cihaz ekranında debi değeri "0.0000" olarak görünüyor.Bu durumda sinyal gücünü gösteren "R" değeri ve sinyal kalitesini gösteren "Q" değerlerinin tatmin edici bir değerde olup olmadığını kontrol etmek gerekir.
 Problem muhtemelen kullanıcının boruda akış varken, "Reset Zero" (Sıfır Ayarı) fonksiyonunu kullanmasından kaynaklanmıştır.Bunun çözümü için, M43 ekranındaki "Reset Zero" fonksiyonunu tarif edildiği şekilde uygulayın.
- 2. Cihaz normal çalışma şartlarında gerçek debi değerini ekranda çok düşük veya çok yüksek olara gösteriyorsa,bunun sebepleri ;
- (a) Kullanıcı M44'e hatalı bir offset değeri girmiş olabilir.M44'e "0" değerini girin.
- (b) Hatalı transduser montajı,
- (c) Bir "Zero Point-(sıfır noktası) konulmuştur.M42 ekranını kullanarak "Zero"-sıfır ayarı yapın ve bunu yaparken borunun içinde akışın durduğundan emin olunuz..

6- GARANTİ

FS-301SW Ultrasonik Debimetreler kullanım kılavuzlarında belirtilen şartlar dahilinde, imalat hatalarına karşı 1 yıl müddetle S Meter Sayaç ve Otomasyon A.Ş. garantisi altındadır.

Herhangi bir donanım probleminde müşterilerimize cihazın S-Meter 'a geri göndermelerini tavsiye ederiz. Zira debimetre mikro işlemcilerden oulştuğu için, bunların sahada bakımını yapmak zor olacaktır.Cihazı geri göndermeden önce, problemin ne olduğunu belirlemek için S-Meter ile temas kurunuz.

S-Meter müşteriler için süpervisyonluk hizmeti verebilir, ücretlendirme müşteri konumuna ve sistemin durumuna göre hesaplanacaktır.

Sayacın montaj kılavuzunda belirtilen talimatlar dışında monte edilmesi, gerekli şartlara uyulmaması, maksadı veya teknik özellikleri haricinde kullanılması, harici darbelerle zarar görmesi ve servisimiz haricinde sökülmesi halinde sayaç garantisi sona erer.



İMALATÇI / İTHALATÇI

S METER SAYAÇ ve OTOMASYON A.Ş. İsmetpaşa Mahallesi Çiçek Sokak No:4 77100 YALOVA – TÜRKİYE Tel : 0226 812 60 00 Faks : 0226 811 59 89 E-mail : info@sayac.com www.sayac.com www.sayac.com

YETKILI SERVIS

S METER SAYAÇ ve OTOMASYON A.Ş. İsmetpaşa Mahallesi Çiçek Sokak No:4 77100 YALOVA – TÜRKİYE Tel : 0226 812 60 00 / Dahili: 121 Faks : 0226 811 59 89 E-mail : servis@sayac.com